

ПАМЯТКА АБОНЕНТУ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА УЧЕТА ГАЗА СО СМАРТ-КАРТОЙ

Общее описание счетчика:

- Механический сумматор (показание счетчика)
- Жидкокристаллический дисплей
- Гнездо устройства считывания информации с карты (карт-ридер)
- Серая треугольная кнопка «Дисплей»: в нормальном состоянии дисплей выключен. Для включения дисплея необходимо нажать серую треугольную кнопку (ЖК дисплей выводит информацию о состоянии прибора)
 1. Оставшийся кредит (сумма денежных средств, доступных для использования)
 2. Сумма введенного кредита
 3. Абонентская плата
 4. Цена за 1 м куб. и т.д.
- Синяя круглая кнопка – «Открыть клапан/Использовать РК» - используется для открытия клапана или для использования резервного кредита.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

В случае, если у Вас произошло закрытие клапана в счетчике и прекратилась подача газа, необходимо проверить наличие денежных средств (основного кредита) на счетчике, путём нажатия серой треугольной кнопки «Дисплей». Если значение оставшегося кредита меньше или равно «0» можно воспользоваться **РЕЗЕРВНЫМ КРЕДИТОМ**.

▪ Последовательность действий для активации резервного кредита:

1. Вставить карточку в гнездо счетчика (в карт-ридер)
2. Нажать и не отпускать не менее 3 секунд синюю кнопку «Открыть клапан/Использовать РК».

В случае успешной активации кредита счетчик выдаст 3 звуковых сигнала, а индикатор в виде треугольника перестанет мигать. В течении 6 секунд на дисплей выводится значение резервного кредита.

Активация резервного кредита возможна когда в правой части дисплея мигает знак «треугольник».



Автоматическое закрытие клапана счетчика и прекращение подачи газа может произойти по причинам утечки газа, превышении максимально допустимого расхода газа (ALARM), разряда встроенной аккумуляторной батареи (ALARM 2) и др. С подробной информацией по работе счетчика Gullus 2002 можно ознакомиться в руководстве пользователя, которое прилагается к счетчику.

▪ Действия для открытия клапана счетчика:

1. Выключите все газовые приборы (перекройте кран перед газовым котлом, газовой плитой).
2. Нажмите минимум на 3-5 сек. синюю круглую кнопку «Открыть клапан/Использовать РК»

Если клапан приоткрылся, счетчик выводит на дисплей изображение с обратным отсчетом «OP: 186», во время проверки на наличие утечки в течении 3-х минут газовые приборы включать нельзя. В случае если проверка прошла успешно происходит полное открытие клапана, после чего можно начать пользоваться газовыми приборами.



Если сообщение о наличии утечки (и любых других нештатных ситуациях связанных с закрытием клапана счетчика) сохранилось сообщите об этом в **районную эксплуатационную газовую службу** по телефону 04 или указанному ниже.

тел. Абонентского отдела: 8(4967)54-70-36, 8-916-350-56-48 (Ольга Федоровна пн-пт 9.00-18.00)

Служба	Адрес	Телефон аварийной службы	
1) Троицкая РЭС	г.Троицк, ул.Лесная, д.4	тел: 8 (495) 851-00-04	04
2) Вороновская РЭС	с. Вороново, Центр. усадьба, д.42А	тел: 8 (495) 850-71-94	
3) Климовская РЭС	г. Климовск, ул. Заводская, д.10А	тел: 8 (4967) 61-57-58	04
4) Подольская РЭС	г. Подольск, ул.Кирова, д.31А	тел: 8 (4967) 57-38-81	04
5) Домодедовская РЭС	г. Домодедово, Каширское шоссе, д.13	тел: 8 (496) 793-03-24	04
6) Видновская РЭС	г.Видное, пр-т Лен. комсомола, д.1	тел: 8 (498) 541-34-97	04
7) Серпуховская РЭС	г. Серпухов, Борисовское ш., д. 15	тел: 8 (4967) 72-08-30	04
8) Чеховская РЭС	г. Чехов, ул. Мира, д. 5А	тел: 8 (49672) 6-51-25	04
9) Столбовая РЭС	п. Столбовая, ул. Линейная, д. 1А	тел: 8 (49672) 4-22-33	

ОПЛАТА ЗА ГАЗ

Перед посещением пункта оплаты за газ (абонентские службы ГУП МО «Мособлгаз») **вставьте карточку в гнездо счетчика для записи на неё текущих показаний счетчика.**

При себе иметь оплаченную квитанцию и смарт-карту.

▪ Действия абонента для кредитования счетчика (после зачисления денежных средств на карту)

1. Вставить карту в счетчик. На дисплее появится цифра 9 и бегущая пунктирная линия (карта принята, данные считываются). После успешного считывания информации счетчик выдаст 2 звуковых сигнала и дисплей отобразит сумму положенных денежных средств

В случае, если считывание невозможно на дисплее отобразится цифра 8. В данном случае следует обратиться в организацию, обслуживающую счетчик.